

UNITE THE PEOPLE

DIGITAAL DRAADLOOS
COMMUNICATIESYSTEEM



televic



- TOLKDIENTEN
- DRAADLOZE MICROFOON • GELEIDE RONDLEIDINGEN
- LUISTERONDERSTEUNING
- TEAMCOMMUNICATIE • DIGITAAL LEREN

UNITE THE PEOPLE

COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL TOT DE WERELD

Het ultieme doel van Unite is ervoor te zorgen dat we elkaar beter begrijpen. Dat geldt zowel voor de akoestische verbetering van verstaanbare spraak, het gebruiksgemak en de toepassingsmogelijkheden. Unite is het digitale draadloze communicatiesysteem van Televic waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren en interageren. Dit digitale platform opent totaal nieuwe mogelijkheden voor een betere dialoog tussen mensen, ongeacht wanneer, waar en hoe zij willen communiceren.


Unite verbindt mensen – zelfs over grotere afstanden en taalbarrières heen, of ondanks zintuiglijke beperkingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door de communicatie tussen mensen te verbeteren, ook de levenskwaliteit van veel mensen kunnen verbeteren.


TOEKOMSTBESTENDIG

Het toekomstbestendige, draadloze transmissieplatform werkt met de DECT-standaard, wat betekent dat het systeem kan worden gebruikt zonder certificerings- en licentiekosten. U hoeft zich geen zorgen te maken over de frequentie, want het systeem regelt zelf automatisch de solide en versleutelde transmissie. Hierdoor kunnen maximaal 32 groepen parallel worden geïntegreerd. Het brede werkbereik en de lange werktijd zorgen voor volkomen stabiele transmissieomstandigheden.


SPREKEN



LUISTEREN



INTERACTIE



MEERWEGCOMMUNICATIE – DIALOOG IN PLAATS VAN MONOLOOG




Unite stuurt audiosignalen in twee richtingen. Dankzij de talkback-functie bij de ontvangers is groepsdialoog mogelijk, wat interessant is voor interactieve rondleidingen en evenementen.


Er kunnen ook andere gidsen of sprekers actief worden ingevoegd. Met Unite kunnen maximaal drie personen tegelijk spreken, met een willekeurig aantal luisteraars. De gids met het hoofdtoestel kan beslissen of mondelinge bijdragen vanuit zijn groep alleen voor hem hoorbaar zijn, of voor alle deelnemers. Om de orde te bewaren onder de vragenstellers, kunt u ook specificeren of zij al dan niet geactiveerd worden. Als u externe apparaten in twee richtingen wilt integreren, is dat mogelijk via bestaande digitale, analoge en draadloze audio-interfaces.




TOLK-DIENSTEN




DRAADLOZE MICROFOON




GELEIDE RONDLEIDINGEN




STILLE PA




LUISTER-ONDERSTEUNING




ONZICHTBARE DEKKING



TEAM-COMMUNICATIE



ONLINE- EN HYBRIDE LEREN



KENMERKEN





Kosteloze DECT-standaard
geen registratie nodig



Automatisch frequentie-
beheer



Veelzijdig voor een breed
toepassingsgebied



Slim batterijbeheer
voor lange werktijd



DSP-functies voor perfect
verstaanbare spraak



Tweerichtings-
verkeer



3 mensen kunnen
tegelijk spreken



32* parallele groepen mogelijk;
in theorie met zoveel
deelnemers als u wilt



Groot werk-
bereik



Afluistervrij dankzij
AES-256-bit encryptie



Interfaces voor audio (USB,
analoog, Bluetooth, Dante)



Geschikt voor
luisterondersteuning

* maximaal 14 voor frequentiespectrum in Noord-Amerika en Japan

MASTER- en/of SUB-MASTERAPPARATEN



Bodypack zender

71.98.4010 Unite TP (EU)
71.98.4011 Unite TP (NA)
71.98.4012 Unite TP (JP)



Handzender

71.98.4013 Unite TH (EU)
71.98.4014 Unite TH (US)
71.98.4015 Unite TH (JP)



Toegangspunt

71.98.4030 Unite AP4 (EU)
71.98.4031 Unite AP4 (US)
71.98.4032 Unite AP4 (EU)

ONTVANGERS



Bodypack ontvanger

71.98.4000 Unite RP (EU)
71.98.4001 Unite RP (NA)
71.98.4002 Unite RP (JP)



Ontvanger met talkback-microfoon

71.98.4003 Unite RP-T (EU)
71.98.4004 Unite RP-T (NA)
71.98.4005 Unite RP-T (JP)

DESKTOPLADER



Koffer voor desktoplader

71.98.4045 Unite DS-4/2

COCKPITLADER



Cockpitlader

71.98.4043 Unite CDS-4/2



Cockpitlader

71.98.4044 Unite CDD-8/4

COCKPITLADER & VERVOER



Cockpit-koffer

71.98.4040 Unite CC-28/2



Cockpit-koffer

71.98.4041 Unite CC-36/2

LADER COCKPIT RACK



Cockpit Rack

71.98.4042 Unite CR-12P

CONFIGURATIE & MONITORING



Unite Manager Software

Inbegrepen

ACCESSOIRES

Luisteren



Enkele hoofdtelefoon

71.04.0155 EP152



Hoofdtelefoon

71.04.0154 TEL152



Inductie halslus

71.98.0164 IL 200



ACCESSOIRES

Spoken



**Halsmicrofoon
Supercardioid**

71.98.0157 H34



**Halsmicrofoon
Omnidirectioneel**

71.98.0158 H56
71.98.0159 H56 tan



**Microfoon met oorhaak
Omnidirectioneel**

71.98.0160 H57 tan



**Clip-on microfoon
Omnidirectioneel**

71.98.0161 TG L58

ACCESSOIRES

Spoken + Luisteren



Koptelefoon

71.04.0162 HSP 321



Koptelefoon

71.98.0163 DT287